

EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU

BOHUŇOVICE - ČOV (TRUSOVICKÝ POTOK)

KATEGORIE:

C

Tok: Trusovický potok
Stanice: Bohuňovice - ČOV (Trusovický potok)
GPS: 49.6522°N, 17.2737°E
Obec: Bohuňovice
ORP: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Hlásný profil kat. C se nachází na mostku nedaleko areálu ČOV, v jihozápadní části obce Bohuňovice. Profil je vybavený hladinoměrným čidlem s online přenosem a možností zasílání varovných sms zpráv. Provozovatelem hladinoměru je město Olomouc.




Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-086

Provozovatel stanice: Město Olomouc

Poznámka:



Stupně povodňové aktivity (cm)

I.SPA	bdělost		80
II.SPA	pohotovost		120
III.SPA	ohrožení		160

Četnost hlášení SPA

I.SPA	1x denně
II.SPA	4x denně
III.SPA	3h hlášení

Vodočetná lať: ANO

Přenos dat: ANO

SMS: ANO

Centrum automatického sběru dat: <http://www.envimonitoring.cz>

Naměřená data jsou dostupná na:

<https://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#59258#Bohunovice>