
obec Tři Dvory
vodní nádrže
povodí IV. řádu
vodní toky
hlásné profily
srážkoměrné stanice
říční kilometráž (DIBAVOD)
0
0,5
1
1,5
2
2,5 km
Kolín - VD
Konárovice
Týnec nad Labem
KOLÍN-
Tři Dvory
Konárovice
TÝNEC NAD LABEM
Starý Kolín
Veletov
Záboří nad Labem
Ovčáry
Františkov
SENDRAŽICE
Zálabí
Kutnohorské Předměstí
U Jána
Jelen
Lžovice
Svatá Kateřina
Bašta
Ohrada
Labuť
Souška
LABE
Za humny
V hájcích
Ke Kolínu
Za dvorem
Lhotka
Písečný Mlýn
Výrovna
V babách
Nádavek
Za vrchy
NA VINICI
Vinice
Oběšák
Nadávka
Alžbětín
Holý vrch
KONÁROVICKÝ VRCH
Za struhami
U skalky
Na Hanině
U doubnice
Pod křížem
Na kopách
Na beránce
Na jitrách
Na hlínovišti
Na starých zámcích
Za jezery
V Souškách
Diviška
Obora
Třísl ovka
Kleštínek
U kříže
Rovinka
Mlejnek
Stará pila
Pila
Konárovická obora
Pardubka
Lžovická stráň
V hájku
Na lopatě
Pěnice
U bílého kamene
Zádušní les
Za Zádušním
Na borkách
STRÁŇ
Nádavky
V stráních
Na bílých
Černá
Na vrchu
Nad Požeračem
Na lánech
V HORKÁCH
U Hájovny
Nad vinicí
Na daleku
V horkách za silnicí
Pod borkem
Na dílech
V karáscích
Jezera
V lukách
U mlýna
Veletovský Mlýn
V hořejších lukách
Kuthany
U Převozu
V lesích
Na Špandě
Na Hornické
Na hornické
Na kamenci
Na Špandě
Na skalce
Na pavučinách
VINAŘICE
Na brouscích
Na dubině
V zahradách
U Hájů
Předni žlábka
Za mostem
Dubina
U Kateřinských Borů
K hlavnímu příkopu
Doubrava
Stará Doubravka
Černá strouha
Klejnárka
Stará Klejnárka
Hejkolec
Přední sítiny
U kapličky
Přední Kačina
Na Kačinách
Na Berušovsku
Mladý Hlízov
Na společných
Na ohradě
Bašty
Pod strání
U lindy
Nad borkem
Nad olšinou
Za ohrádkami
Lanžovský p.
Nad loučkami
K velkému průhonu
K dolcům
Kateřinský ryb.
Nad černým
V mokřině
U Lanžova
Lanžov
Na loučkách
Za silným brodem
V ohradě
Na tara
Koby
Nádavky
Legerovo rameno
Staré Labe
Štolbovka
Kolínské tůně
Starý přístav
Zadní rybník
Polepka
Polepský Mlýn
Polepský vodopád
V bahnech
Hořanský p.
U studánky
V rybníce
a patnácti kopách
Na vrších
322
327
125
38
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
©ČÚZK