

Litavka

Litavka pramení u Litenčic v nadmořské výšce 418 m n.m., ústí zprava do Litavy u Chvalnova. Plocha povodí je 10,7 km². Celková délka toku je 5,5 km.

Drobný tok ve správě ZVHS.

ČHP 4-15-03-031

Délka toku na území správního obvodu ORP Města Kroměříž	5,5 km	od ř. km 0,0 po km 5,5 na k.ú. Litenčice
--	--------	--

Litavka protéká k.ú. obcí a nebo je ohrožuje rozlivy (v pořadí od pramene):

	OBEC	Telefon	Kapacita koryta m ³ /s	Poznámky a jiné důležité informace
1.	Chvalkov-Lísky			Nejpravděpodobnější výskyt povodně je z přívalových srážek.

Systém hlásné služby obcí na toku Litavky (spojení - viz. organizační část)

Informace o povodňovém nebezpečí obdrží obce:

- z Městského úřadu Kroměříž
(nebo z Povodňové komise ORP Města Kroměříž)
- cestou spojení OPIS HZS

Obec vždy informuje o povodni a jejím vývoji:

- Městský úřad Kroměříž (povodňovou komisi ORP)
- obec nebo obce níže na toku

Vodoměrné profily hlásné povodňové služby na Litavce- nejsou

Tok	Obec	N - leté průtoky (odvozeno analogií z Litavy)					
Litavka	Chvalnov	Q1	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
		0,67	1,65	2,24		3,8	4,5

Významné objekty na toku - nutné sledování a manipulace za povodní

K.ú.	Tok km	Nádrže (poldry) v povodí ve správě ZVHS	Popis				
			Zatopená plocha (ha)	Objem (m ³)	Výška hráze (m)	Délka hráze (m)	Šířka v koruně (m)
Chvalnov	Chvalnovský p.	Chvalnov	0,43	5,45	2,6	45	2

Litenčický (Kunkovický nebo také Nemochovický) potok

Litenčický potok pramení u Litenčic v nadmořské výšce 418 m n.m., ústí zprava do Litavy u Brankovic. Plocha povodí je 27,3 km². Celková délka toku je 8,7 km.

Drobný tok ve správě ZVHS.

ČHP 4-15-03-35

Délka toku na území správního obvodu ORP Města Kroměříž	2,575 km	od km 3,50 po km 6,075 na k.ú. Litenčice
--	----------	--

Litenčický potok protéká k.ú. obcí a nebo je ohrožuje rozlivy (v pořadí od pramene):

	OBEC	Telefon	Kapacita koryta m ³ /s	Poznámky a jiné důležité informace
1.	Litenčice			Nejpravděpodobnější výskyt povodně je z přívalových srážek.
2.	(Brankovice)			

Systém hlásné služby obcí na Litenčickém potoce (spojení - viz. organizační část)

Informace o povodňovém nebezpečí obdrží obce:

- z Městského úřadu Kroměříž
(nebo z Povodňové komise ORP Města Kroměříž)
- cestou spojení OPIS HZS

Obec vždy informuje o povodni a jejím vývoji:

- Městský úřad Kroměříž (povodňovou komisi ORP)
- obec nebo obce níže na toku

Vodoměrné profily hlásné povodňové služby na Litenčickém potoce - nejsou

Tok	Obec	N - leté průtoky (odvozeno analogií z Litavy)					
Litenčický potok	Kunkovice	Q1	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
		1,7	4,2	5,7		9,4	11,3

Významné objekty na toku - nutné sledování a manipulace za povodní - nejsou